

---

## **TECHNICKÝ LIST**

### **PUFAS RÚNO PRE MALIARSKE PRÁCE A OPRAVY**

Špeciálne sklotextilné rúno pre sanáciu podkladu.

---

**Oblasť použitia:** Pre steny a stropy s vlasovými trhlinami, rovnako ako pre štrukturované podklady ako napr. škrabané omietky, hrubé omietky, sklotextilné tkaniny atď. Ošetrované plochy sú hladké a vhodné pre všetky následné maliarske práce ako natieranie, tmelenie, tapetovanie, stierkovanie a lepenie.

**Technické údaje:**

Surovinová báza:	sklené vlákna, spojivo
Hmotnosť:	cca 45g/m <sup>2</sup>
Hrúbka:	cca 0,35mm

**Príprava podkladu:** Podklad musí zodpovedať požiadavkám následne používaných materiálov. Spravidla musí byť podklad vždy suchý a únosný. Silno savé, piesčité a kriedové podklady natrieť penetračným náterom Pufas Tiefengrund LF. Vždy sa riadiť pokynmi výrobcu používaných materiálov.

**Spracovanie:** Pre lepenie špeciálnej sklotextilnej tkaniny použiť disperzné lepidlá ako Pufas Wandbelagskleber, Pufas Gewebekleber alebo Pufas Styroporkleber, rovnako ako disperzný tmel Pufas Akkordspachtel AS5. Z týchto materiálov volíme v závislosti na stave podkladu a druhu následnej práce. Pre opravy vlasových trhlín na hladkých podkladoch sa odporúča použiť Pufas Wandbelagskleber alebo Pufas Gewebekleber. Pre hrubé, štrukturované podklady odporúčame Pufas Styroporkleber alebo disperzný tmel Pufas Akkordspachtel AS5. Lepidlo nanášať na stenu pomocou valčeka, tmel zubovou stierkou. Rúno vložiť do čerstvého lepidla alebo tmelu a pomocou hladítka alebo tapetovacej špachtle rovnomerne pritlačiť. Rúno môže byť lepené na špáry alebo cez seba s následným dvojitým orezom. Následné práce na ošetrovanom podklade sú možné po úplnom preschnutí.

**Balenie:** Rolky: 10m x 10cm, 25m x 1m

**Číslo výrobku:** 960

**Výrobca:** PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

**Dovozca:** REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, rebiop@rebiop.sk